

KinderSign – Gestión de la Energía de su Tableta

Al final del día de trabajo, apague su tableta y cárguela usando un enchufe de pared. En la mañana, desconecte la tableta y enciéndala otra vez. Es muy importante cargar la batería de forma adecuada y segura. Recomendamos:

- Cargar su tableta usando exclusivamente los cargadores/USB Samsung suministrados y evitar utilizar accesorios de otras marcas.
- Asegúrese que el cargador/USB esté conectado de forma segura y no esté bloqueado por el protector o la tapa de la tableta.
- Asegúrese que el indicador de la batería o cargador  aparezca en la pantalla de la tableta cuando el cargador/USB esté conectado.
- Use el enchufe de pared en lugar de su computadora.
- Desconecte la tableta del cargador/USB cuando la batería esté completamente cargada.
- No deje conectada su tableta todo el día ya que de hacerlo se reducirá la vida de la batería.